

# KS Information

Vol.1-2 2020.3.31発行



## 【KSクリーンベルト】

2018年8月以降の生産機械には、標準仕様として従来の“KSシールベルト”から “KSクリーンベルト” へ変更し使用しています。

摩耗粉の発生や飛散を抑え、クリーンな包装環境を提供いたします。

摩耗粉の影響によりシール不良が起きるという心配もありません。

毎日のお手入れも“楽々”です。

詳しくはこちら ↓

<https://www.kimuraseal.co.jp/images/pdf/KSCleanBelt.pdf>

食料品全般・健康食品・医薬品等を取り扱うお客様にも、高評価をいただいています！ぜひ“KSクリーンベルト”をお試しく下さい。

お問合せ・ご注文は キムラシール株式会社 営業部まで

TEL：0797-77-7091

FAX：0797-77-7094

Address：sales@kimuraseal.co.jp

## 【消耗部品交換方法】 【消耗部品お手入れ方法】 【Q & A】

機械をお使いのお客様がよくお尋ねになる消耗部品の交換方法やお手入れ方法を動画でわかりやすく説明します。

Q & Aでは、お客さまからのお問い合わせの多い疑問やトラブルについて掲載しています。

## 【シールベルトのお手入れ方法（交換方法）】

シールベルトのお手入れ方法の動画をご用意できました。

ご入用のお客様はお手数ですが問合せフォームより、お客様名・お電話番号・機械の型式・製造番号をご記入いただき、“シールベルトのお手入れ方法（交換方法）希望”と明記の上送信ください。折り返しご連絡差し上げます。

問合せフォーム ↓

<https://www.kimuraseal.co.jp/contact>

## 【シールベルト Q & A】



**question**：シールベルトがよく切れます。

**answer**：シールベルトに異物や汚れが付着していませんか？

またはシールベルトが濡れていませんか？

シールベルトに異物や汚れが付着していたり、濡れている場合、シールベルトが切れたりシール不良が起こる原因になります。

また、シールベルトが接触する部分（従動プーリ・熱板・圧着ローラ・ファンプレート等）に付着物がある場合も同様です。

柔らかい乾いた布でシールベルトの両面やシールベルトの接触する各部を丁寧にふいて汚れを取り除いてください。

**シールベルトに傷や折れがございませんか？**

シールベルトはとてもデリケートです。折り目・傷等をつけないように丁寧に取り扱いください。折り目・傷のついたシールベルトは新しいものと交換してください。

**その他**

従動プーリのテンションが強い場合があります。調整方法のわからない場合はご連絡ください。

旧型の機械をお使いの場合は、熱板・圧着ローラのスライドの動作不良が考えられます。スライド部に給油をお願いします。

症状が改善されない場合は

キムラシール株式会社 営業部まで

お問い合わせください。

TEL：0797-77-7091



他の部品についても順次作成予定です。  
次月はプリンタテープと活字の交換方法です。

## お問い合わせ先

**キムラシール株式会社 営業部**

TEL : 0797-77-7091

FAX : 0797-77-7094

address : [sales@kimuraseal.co.jp](mailto:sales@kimuraseal.co.jp)

