

KS information

Vol.13 2021.3.25発行



こんにちは。営業部事務方です。

その事務方は2020年度より、お客様へもっと寄り添いお客様へ喜んでいただける情報や、企業品質を高める情報を、HP上で発信していこうと取り組んでいます。

2021年度も、お客様にさらに喜んでいただける情報を発信していきたいと思えます。たくさんの方へのぞいていただけるよう頑張っています。


ご意見・ご要望がございましたらぜひお聞かせください。

“今月のSales Department”

2021.03.09～12 インテックス大阪において
MOBAC SHOW 2021 が開催されました。

弊社ブースへお越しいただきましたみなさまへお礼申し上げます。
ありがとうございました。

出会いを大切に育むために、営業活動をスタートさせています。
どうぞよろしくお願いいたします。



“今月のmachine”



今月お客様へお届けした機械の中からご紹介します。

標準シール機 “KS20E-15 Ver.3”

特徴： 三方袋の中に商品を入れた状態にしてシールを行う半自動のシール機です。
加熱部の放熱を効果的に抑えることで最大23%の電力消費量削減を実現しました。
また、板金・ネジ類にステンレス(SUS304)を採用することでクロムメッキの使用量削減やステンレス化によるリサイクル性が向上しています。

こんなお客様へ： 現在手動で袋止めを行っていて作業効率を上げたいという方、
生産量が増えてきたけど作業場のスペースが小さいという方へおすすめ
の機械です。操作が簡単な機種ですので初心者の方でも安心してお使い
いただけます。

仕様詳細：

電源	AC100V 50/60Hz
電源電圧範囲	±10%
最大消費電力	970W
シール巾	10mm(15型)・20mm(25型)
シール模様	アミ目・ヨコ目
回転速度	0~12m/分(60Hz),0~10m/分(50Hz)
コンベヤベルト巾	200mm
コンベヤ上下巾	70mm
機械寸法	L1,173×W535×H1,085~1,265mm
重量	85.3kg

機械動画：https://youtu.be/Kp8rJP_fckg

おすすめオプション： コンベヤスライド

最大120mmまで手前に引き出すことができます。コンベヤスライドを
装備することで対応する袋の幅が広がります。また、シールベルトの交換
や注油など日々のお手入れが簡単にしやすくなります。



スライド機構



スライド無



スライド有

“今月のmovie”



機械をお使いのお客様がよくお尋ねになる消耗部品の交換方法やお手入れ方法を動画でわかりやすく説明します。

現在ご用意できる動画は下記の動画一覧からご確認ください。

動 画 一 覧	
<p>〈パネル部〉</p> <p>シールベルト交換方法 NEW!!</p> <p>パネル部部品交換方法(ヒータ・熱板・熱電対)</p> <p>シリコンローラ交換方法 NEW!!</p> <p>〈コンベヤ部〉</p> <p>コンベヤベルト交換方法 KS20E型(スライド無)</p> <p>コンベヤベルト交換方法 KS20E型(スライド有)</p> <p>〈電気BOX〉</p> <p>スイッチ交換方法</p> <p>デジタル温度調節器交換方法</p> <p>〈取扱説明〉</p> <p>標準シール機取扱説明(運転手順)</p> <p>標準シール機取扱説明(本体・コンベヤ高さ調整)</p> <p>印字・脱気装置付シール機取扱説明</p>	<p>〈印字機部〉</p> <p>プリンタテープ交換方法</p> <p>印字受けゴム交換方法</p> <p>活字交換方法</p> <p>印字機ヒータ・サーミスタ交換方法</p> <p>印字機光電管アンプ・ファイバ交換方法</p> <p>印字機丸ベルト交換方法</p> <p>〈不具合対処法〉</p> <p>～もしもこんなことが起こったら～</p> <p>印字機が作動しない・不規則に打つ</p> <p>プリンタテープ巻取り・送り不具合</p> <p>印字圧調整方法</p>

ご入用のお客様はお手数ですが問合せフォームより、お客様名・お電話番号・機械の型式・製造番号をご記入いただき、“〇〇の交換方法希望”と明記の上送信ください。折り返しご連絡差し上げます。

[▶ お問い合わせはこちら](#)



あれっ？！故障かな？

と思うことはないですか？

ついうっかり・・・が意外と多いんです。

例えば ↓ ↓ ↓

question: 印字機が動かない

answer: 安全カバーが開いていませんか？ 安全カバーが開いたままだと安全装置が作動して印字機は動きません。

安全カバーを降ろしてください。

安全カバーを降ろしても解決しない場合は、他の原因が考えられます。

★光電管アンプにほこりや汚れが付着している場合：やさしくふき取ってください。

★印字機基板・コンデンサ・モータの不具合が考えられます。

営業部までご連絡ください。 TEL：0797-77-7091

question: ブロワ（脱気）が起動しない

answer: 脱気用安全ブレーカがOFFになっていませんか？

安全ブレーカをONにしてください。

ONにしても動かない場合は、他の原因が考えられます。

★ブロワの羽にほこりや汚れが付着している場合：やさしくふき取って下さい。

★ブロワの不具合が考えられます。

営業部までご連絡ください。 TEL：0797-77-7091

次月からもお問い合わせの多い事例から掲載する予定です。
メンテナンス用動画もぜひご活用ください。



“KS information 特別version”

KSバンドシーラをお使いいただいているお客様に限り、HP上では公開できない情報を**特別version**としてお届けします。

メンテナンス方法やお手入れ方法などを配信します。

ご興味のある方は申し込み用紙をダウンロードし、ご記入の上FAX又はメールにてご連絡ください。

[申込用紙ダウンロード](#)

FAX : 0797-77-7094

Mail : sales@kimuraseal.co.jp

“Ks movie's club”

消耗部品の交換方法・メンテナンス方法の動画が必要な時にいつでもご覧になれます！

“消耗部品注文書”

消耗部品の注文時に役に立つ注文書がダウンロードできます。

また、部品の名称が分からない、注文するときどのように伝えたら良いか分からない、といったことにも順次お答えしていく予定です！

次月配信は4月23日です。

FOOMA JAPAN (6/1～4) 2021札幌パック (6/23～25)

出展のご案内を中心にお届けします。

[▶ お問い合わせはこちら](#)

[▶ ご注文はこちら](#)

*** キムラシール株式会社 ***

< 営業本部 (伊丹) >

TEL : 0797-77-7091

FAX : 0797-77-7094

Mail : sales@kimuraseal.co.jp

< 東京営業所 >

TEL : 03-5604-9884

FAX : 03-5604-9885

